

Réussir vos ateliers gommettes en toute sérénité

Matériel et sécurité

- Variez les tailles (de 5mm à 50mm) et les textures (papier, mousse, brillantes) pour stimuler la motricité fine et la perception sensorielle.
- Privilégiez les gommettes pré-découpées avec une bordure facilitant le décollage pour les enfants de 2 à 3 ans.
- Vérifiez systématiquement la conformité sécuritaire du matériel avec le marquage CE pour les produits destinés aux moins de 36 mois.

Organisation de l'espace de travail

- Utilisez des plateaux individuels ou des sous-mains pour délimiter l'espace et faciliter le ramassage des chutes.
- Organisez le matériel en stations : un bac pour les gommettes, un pour les supports et une poubelle de table pour les résidus.
- Ajustez la hauteur de la table et la position de la chaise pour assurer une posture ergonomique et éviter la fatigue du poignet.

Supports et consignes

- Sélectionnez des supports adaptés (papier épais > 120g/m², carton ou supports plastifiés) pour éviter que le papier ne gondole.
- Prévoyez une zone de séchage dédiée si l'activité est combinée avec de la peinture ou des feutres.
- Affichez un modèle ou une consigne visuelle claire (ligne à suivre, forme à remplir) pour guider l'enfant sans faire à sa place.

Gestion du temps

- Anticipez un temps de transition et de rangement inclus dans la durée totale de l'activité.
- Prévoyez une marge de 5 à 10 minutes pour le nettoyage et le rangement du matériel en fin de séance.